

Split Muro

R-410A

R-22



MODELO			CST-09HRE	CST-12HRE	CST-18HRE	CST-24HRE	CSU-30HR	CSU-36HR
Voltaje, Fase y Frecuencia		V / P / Hz	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
FRIO	Capacidad Total	W	2.640	3.520	5.280	7.030	8.800	10.000
		BTU/HR	9.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000
	Potencia Absorbida	W	970	1.280	2.150	2.900	3.000	3.680
	Corriente Absorbida	A	4,4	5,8	9,8	13,2	13,6	16,5
CALOR	Capacidad Total	W	2.780	3.660	5.420	7.180	9.200	11.000
		BTU/HR	9.500	12.500	18.500	24.500	31.500	37.500
	Potencia Absorbida	W	950	1.270	1.900	2.700	3.190	4.110
	Corriente Absorbida	A	4,3	5,8	8,6	12,3	14,3	18,4
Potencia Máxima Absorbida		W	1.260 / 1.240	1.660 / 1.650	2.800 / 2.470	3.770 / 3.510	3.440 / 3.450	5.300 / 5350
Corriente Máxima Absorbida		A	5,7 / 5,6	7,5 / 7,5	12,7 / 11,2	17,2 / 16,0	17,1 / 17,5	26,7 / 26,9
Tipo Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll
Caudal de Aire		m ³ /h	430	530	780	780	1.250	1.250
Nivel de Ruido		dB(A)	36 / 34 / 32	39 / 36 / 34	48 / 46 / 44	48 / 46 / 44	43 / 43 / 49	43 / 43 / 49
Carga Refrigerante		gr	470	670	1.050	1.380	2.400	3.080
Tipo Termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	3/4
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo)	Unidad Interior	mm	718x240x180	770x240x180	900x280x202	900x280x202	1.235x325x250	1225x330x245
	Unidad Exterior	mm	600x500x232	700x552x256	760x552x256	902x650x307	900x330x835	1000x350x990
Peso Neto	Unidad Interior	kg	9	10	14	14	20	20
	Unidad Exterior	kg	28	34	40	58	65	98



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

CLARK[®]
AIR - CONDITIONING